

NOTICE D'UTILISATION

Chaussons indoor chauffants HS05

Heating indoor slippers HS05

Instructions d'utilisation

Instruction for use

1. Chargez les batteries 4 à 5 heures avant la première utilisation.
2. Branchez- les aux câbles dans les poches prévues à cet effet.
3. Appuyez quelques secondes sur le bouton de contrôle des batteries, les LED s'allument, le système de chauffe est en marche.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton de contrôle pour sélectionner le niveau de chauffe (3 niveaux).
5. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton de contrôle pour éteindre. Puis débranchez les batteries.

Conseil: Chargez les batteries avant et après chaque utilisations. Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entrainer une réduction de leur performance.

1. Charge the batteries 4-5 hours before first use.
 2. Connect them to the cables in the dedicated pockets.
 3. Press the battery control button for a few seconds. The LEDs light up, the heating system is on.
 4. Press the battery control button again to select the heating level (3 levels).
 5. Finally, press the control button for a few seconds to switch off, and disconnect the batteries.
- Tip: Charge the batteries before and after each use. Frequent undercharging over a period of several weeks may result in reduced performance.*

Informations utiles / Useful information

Avertissement / Warning

Si vous souffrez de problèmes sanguins, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

Ne pas laisser charger les batteries sans surveillance.

Ne pas utiliser d'autres batteries que celles fournies.

Rechargez avec le chargeur fournit. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager les batteries.

N'exposez pas le chargeur de batterie à l'humidité.

Ne pas exposer à des températures en dessous de -20°C et au-dessus de 60°C.

Deconnectez les batteries si les produits chauffants ne sont pas utilisées. Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

!/! en cas de non-utilisation prolongée, il est fortement recommandé de charger les batteries au minimum tous les 2/3 mois, afin de ne pas altérer leur performance.

If you have a heart condition, ask your doctor for advice before use.

Do not leave batteries unattended when charging.

Do not use other batteries than those supplied.

Recharge wit the provided charger only. Using another charger may damage the batteries.

Do not expose the battery charger to moisture.

Dot not expose to temperatures below -20°C and above 60°C.

Disconnect the batteries if the heated clothes are not used.

Do not use if the electrical components are damaged.

!/! if not used for a long time, it is strongly recommended to charge the batteries at least every 2/3 months; in order not to impair their performance.



Caractéristiques produit - Entretien - Garantie

Technical information - Care - Warranty

Batterie: Puissance: 3.7V - 2600 mAh. Jusqu'à 500 cycles de charge (livrées avec le produit). Débranchez et chargez les batteries avant de les stocker dans un endroit sec et à température ambiante.

Il est fortement recommandé de les charger tous les 2/3 mois pour prolonger leur durée de vie.

Chausson: Lavage machine délicat. Enlever les batteries et protéger les connectiques en amont. Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec. ne pas tordre pour essorer.

Garantie: Se reporter aux CGV: <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Battery: Power: 3.7V - 2600 mAh. Up to 500 charging cycles.

Disconnect and charge the battery before storing them in a dry place at room temperature.

It is strongly recommended to charge them every 2/3 months to prolong their life.

Slippers: Machine wash delicate. Remove the batteries and protect the connectors beforehand. Do not tumble dry, bleach or dry clean. Do not wring out.

Warranty: Please refer to the T&CS: <https://en.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Plus d'informations / Read more

ATTENTION, ne pas jeter

Merci de recycler en accord avec la législation en vigueur. Plus d'informations sut le site www.eco-systemes.fr


ATTENTION, do not throw away.

Please recycle according to the local regulations.

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide de votre smartphone

For more information, scan the QR code below with your smartphone:

WWW.G-HEAT.COM



G-Heat© est une marque de G-Heat Group SAS au capital social de 5000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro d'identification 830 579 637. Tous droits réservés.

G-Heat© is a brand of G-Heat Group SAS of 5000€, registered at the RCS of Nanterre under the identification number 830 579 637. All rights reserved.